

A03-S1001 [1000VA/600W] A03-S1501 [1500VA/900W]



MANUAL

A03-S1001(1501) _MX01

Where solutions begin



ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land **On-Site** della durata di 3 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 3 years **On-Site** warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land **On-Site** de 3 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.**

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 3 Jahre **On-Site** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

ESPAÑOL

Este producto està cubierto de garantía Atlantis Land **On-Site** por 3 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site **www.atlantis-land.com**.





ITALIANO	
1.1 Introduzione al prodotto	3
1.2 Verifica Iniziale	3
1.3 Contenuto della confezione	3
1.4 Collocazione	4
1.5 Connessione al Carico	4
1.6 Connessione PSTN/Ethernet ed USB	5
1.7 Test di Funzionamento	6
1.8 Pannello frontale	6
1.9 Le porte posteriori	8
1.10 Sostituzione Batterie	9
APPENDICE A: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
A.1.1 Problematiche dell'UPS	11
A.1.2 Problematiche del Software Upsilon2000	12
A.1.3 Batterie e Fusibile	12
APPENDICE B: SUPPORTO OFFERTO	14
ENGLISH	
1.1 Important Safety Instructions	17
1.2 Inspection	17
1.3 Package Contents 1.4 Placement	17
1.5 Connect the loads	18
1.6 Connect telephone / Network Surge protection and USB	18 19
1.7 Operation Test	20
1.8 Front Panel Explanations	20
1.9 Rear Panel Explanations	22
1.10 eplacing the Battery	23
into opidoling the Battery	23
APPENDIX A: TROUBLE SHOOTING	25
A.1.1 UPS	25
A.1.2 Upsilon2000	26
A 1.3 Battery and Fuse	26



44

APPENDIX B: SUPPORT	27
FRANCAIS	
1.1 Introduction	32
1.2 Vérification	32
1.3 Dans la boîte	32
1.4 Mise en place	33
1.5 Reliez les charges	34
1.6 Connectez la protection Téléphone/Réseau et le port USB	34
1.7 Opérations de Test	35
1.8 Facade	35
1.9 Face arrière	36
1.10 Changement de Batterie	37
APPENDICE A: PROBLEMES	39
A.1.1 Problèmes	39
A.1.2 Probléme avec le Logiciel Upsilon 2000	40
A.1.3 Batterie et Fusible	40
APPENDICE B: ASSISTANCE	42
TECHNICAL FEATURES	43

A03-S1001(1501)_MX01 (V1.0 November 2005)

BACKUP TIME

ATLANTIS"

OnePower Line Interactive UPS (IT)

AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land spa che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land spa. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adequate contromisure.

FCC

Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire un grado di protezione ragionevole contro le interferenze dannose in ambienti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere radiofrequenze e, qualora non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non esiste garanzia che una particolare installazione non provochi interferenza. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva (il che può essere verificato spegnendo e accendendo il dispositivo), si consiglia all'utente di adottare una o più delle seguenti misure onde correggere l'interferenza:

- -Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione
- -Aumentare la separazione tra i dispositivi



- -Collegare il dispositivo a una presa di alimentazione diversa da quella del ricevitore
- -Rivolgersi a un rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo qualificato per l'assistenza

ATTENZIONE!

E' opportuno leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e della messa in servizio del gruppo di continuità Atlantis Land. La garanzia decade se non vengono rispettate tutte le norme e le prescrizioni indicate nel presente manuale operativo.

L'UPS può essere riparato solo da personale qualificato.

La garanzia della batteria è di 1 anno a partire dalla data di acquisto.

Qualora venga sostituita la batteria seguire le seguenti precauzioni:

- non indossare orologi, anelli o oggetti di metallo;
- impugnare attrezzi con materiale isolante;
- indossare guanti di gomma e stivali;
- non appoggiare attrezzi o parti di metallo sopra la batteria;

All'uscita dell'UPS può esserci una tensione di 220V anche quando il gruppo è scollegato dalla rete. Non aprire mai il coperchio.

Non introdurre mai liquidi di nessun genere all'interno della macchina.

Attenzione: per garantire l'integrità ed il corretto funzionamento del gruppo di continuità, non collegare mai all'uscita dell'UPS fotocopiatrici, stampanti laser, utensili elettrici o qualsiasi altro tipo di carico induttivo. Tale prodotto è stato progettato per essere collegato esclusivamente a personal computer. Il non rispetto di queste indicazioni porterà all'immediato decadimento della garanzia.

Attenzione: Al fine di evitare rischi di incendi o shock elettrici, disporre l'apparato in ambiente indoor con temperatura ed umidità controllate e privo di agenti conduttori di ogni genere.

Attenzione: La principale precauzione da osservare è quella di spegnere il gruppo se, per pause lavorative o festive, viene disinserita la rete di alimentazione principale, per evitare la scarica totale delle batterie (situazione di black-out prolungato). Lasciare caricare l'UPS per almeno 8 ore, ogni 3 mesi, in caso sia scollegato dalla rete elettrica (condizioni ambientali non standard possono accelerale lo scarico delle batterie).

Attenzione: Non rimuovere i pannelli esterni al fine di evitare il rischio di shock elettrico. Per ogni dubbio o perplessità rivolgersi a personale qualificato.

Attenzione: Nell'UPS è installata una batteria di accumulatori che è fonte di energia, per cui all'interno del gruppo vi sono delle tensioni pericolose presenti anche a gruppo spento e/o scollegato dalle rete elettrica.

ATLANTIS"

OnePower Line Interactive UPS (IT)

1.1 Introduzione al prodotto

Seguire attentamente tutte le istruzioni durante l'installazione. Leggere attentamente l'intero manuale prima di iniziare l'installazione del dispositivo.

1.2 Verifica Iniziale

Controllare immediatamente il dispositivo. Rivolgersi al rivenditore qualora il dispositivo fosse danneggiato. La confezione in cartone è in materiale riciclabile e andrebbe conservata e utilizzata per proteggere il prodotto durante eventuali spedizioni.

1.3 Contenuto della confezione

Una volta aperta la confezione in cartone dovrebbero essere presenti i seguenti componenti:


- OnePower Line Interactive UPS
- CD-Rom contenente il software UPSilon2000
- Cavo R.J11
- 2 cavi IEC
- Cavo USB
- Fusibile di scorta [10A/250Vac, A03-S1001] oppure [15A/250Vac, A03-S1501]
- Manuale di installazione multilingua
- Istruzioni WEEE
- Tagliando di Garanzia

Qualora mancasse uno qualsiasi di questi componenti rivolgersi immediatamente al rivenditore.

1.4 Collocazione

Al fine di evitare rischi di incendi o shock elettrici, disporre l'apparato in ambiente indoor con temperatura ed umidità controllate e privo di agenti conduttori di ogni genere. Si ricorda inoltre che:

- L'UPS è da usarsi esclusivamente in ambienti chiusi (indoor)
- Deve essere collocato lontano da qualsiasi fonte di calore
- Non deve essere esposto direttamente ai raggi solari
- Deve essere collocato in ambienti con umidità controllata
- E' opportuno lasciare almeno 15 cm dalle feritoie al fine di consentire un'opportuna areazione



1.5 Connessione al Carico

Anzitutto collegare il cavo di alimentazione alla presa di ingresso rete posta sul retro dell'UPS ed inserire la spina nella rete. Successivamente collegare il carico alle uscite poste nel retro dell'UPS. Sono disponibili 6 prese IEC in



modalità Backup (in caso di black-out sono alimentate). Accendere l'UPS dopo che tutti i carichi sono stati già accesi.

Attenzione: Per garantire l'integrità ed il corretto funzionamento del gruppo di continuità, non collegare mai all'uscita dell'UPS fotocopiatrici, stampanti laser, utensili elettrici o qualsiasi altro tipo di carico induttivo.

1.6 Connessione PSTN/Ethernet ed USB

La protezione PSTN/Ethernet va utilizzata per proteggere i dispositivi a valle (collegati alla porta OUT) dai problemi elettrici. Collegare una singola linea telefonica o un cavo di rete 10 base-T / 100 base-T.

Collegare infine, tramite il cavo USB fornito, il dispositivo al PC. Il Sistema Operativo rileverà un nuovo componente e provvederà automaticamente all'installazione dei driver. Installare a questo punto UPSilon 2000.

E' possibile vedere in figura un esempio di cablaggio completo.





1.7 Test di Funzionamento

- 1. Collegare l'UPS alla rete elettrica.
- Schiacciare il pulsante di accensione. Dopo qualche secondo (terminata la fase di autotest) il LED Line ([△])si accenderà di verde.
- 3. Una volta collegato il carico all'UPS è possibile effettuare un test di corretto funzionamento. A tal fine rimuovere il cavo che collega l'UPS alla rete elettrica. Il Led Line (→)inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi come il Led Inverter (→) in arancione, simultaneamente partirà un beep acustico (ogni 2 secondi).
- L'intervento dell'UPS permette al PC di continuare ad avere la continuità elettrica.

ATTENZIONE: dopo l'avviamento iniziale, tenere alimentato il gruppo per almeno 10 ore, affinché le batterie possano caricarsi completamente. A questo punto sarà possibile simulare un BLACK-OUT.

1.8 Pannello frontale

Sul pannello frontale dell'apparato sono presenti 4 Led che indicano lo stato di funzionamento.



LED	Informazione
LED Line ([←])	Acceso verde fisso quando il dispositivo è acceso e l'alimentazione di rete è presente. LED lampeggia ogni 2 secondi per indicare il caricamento della batteria. LED resta acceso e contemporaneamente vi è un suono dell'allarme quando l'UPS è in condizioni di sovraccarico.
LED Inverter (⁼ /√)	LED lampeggia ogni 2 secondi quando



	l'alimentazione elettrica viene a mancare e simultaneamente parte una segnalazione acustrica.
Main Switch	Per accendere/spegnere l'UPS quando la rete elettrica è presente. Per accendere l'UPS in caso manchi la rete elettrica ed alimentare direttamente il carico. Questa funzionalità "DC-Start" richiede che il carico collegato sia inferiore all'80% del carico massimo (è importante accendere prima tutte le periferiche e per ultimo l'UPS. Il carico infatti deve restare costante).
Overload LED ()	LED resta acceso e contemporaneamente vi è un suono dell'allarme quando l'UPS è in condizioni di sovraccarico.
Check Battery LED (1)	LED lampeggia 2 volte al secondo per indicare che la carica delle batterie è prossima all'esaurimento e contemporaneamente viene emesso (2 volte al secondo) un segnale acustico intermittente.



1.9 Le porte posteriori



Identificativo	Utilizzo
1	Connettore di ingresso per la rete elettrica.
2	Prese IEC di back-up. Collegare a queste prese gli apparati che devono essere alimentati dalla batteria in caso di black- out o altre anomalie sulla rete elettrica.
3	Connettore USB (collegare tramite l'apposito cavo al PC).
4	RJ11/RJ45 Jack. Da utilizzarsi per la protezione delle anomalie provenienti della linea telefonica/LAN.
5	Fusibile di protezione (10A/230Vac) [A03-S1001]. Fusibile di protezione (15A/230Vac) [A03-S1501].
6	Sticker contenente i valori di targa dell'apparato.



1.10 Sostituzione Batterie

La batteria dell'UPS ha 1 anno di garanzia.


Qualora venga sostituita la batteria seguire le seguenti precauzioni:

- non indossare orologi, anelli o oggetti di metallo
- impugnare attrezzi con materiale isolante
- indossare guanti di gomma e stivali
- non appoggiare attrezzi o parti di metallo sopra la batteria


All'uscita dell'UPS può esserci una tensione di 220V anche quando il gruppo è scollegato dalla rete.

Prima di iniziare la sostituzione della batteria è opportuno spegnere l'UPS e staccarlo dalla rete elettrica.

- Utilizzare un cacciavite a stella per rimuovere le rimuovere le 2 viti poste sul retro del dispositivo e sfilare il pannello superiorenella parte inferiore del pannello frontale. Fare riferimento agli STEP1 e STEP2.
- Rimuovere le 2 viti poste nella parte inferiore del pannello frontale e rimuoverlo spingendolo delicatamente verso l'alto. Fare scorrere delicatamente verso il basso il pannello frontale sino al blocco e poi sfirarlo in avanti. Fare riferimento allo STEP3.
- 3. Sfilare delicatamente la batteria.
- 4. Staccare il filo di colore nero(negativo) e poi quello di colore rosso(positivo).
- 5. Connettere i cavi alle nuove batterie (è normale osservare delle scintille presso i connettori della batteria).
- 6. Spingere delicatamente le batterie nell'UPS.
- 7. Riposizionare il pannello frontale spingendo dal basso verso l'alto ed infine riavvitare le 2 viti. Infilare il pannello superiore e poi avvitare le ultime 2 viti.
- 8. Riporre le batterie sostituita in un luogo appropriato.







ATTENZIONE: Una volta sconnessa la batteria, il carico non viene protetto in caso mancasse l'alimentazione di rete.



APPENDICE A: Risoluzione dei problemi

Questo capitolo illustra come identificare e risolvere eventuali problemi riscontrati con l'utilizzo del dispositivo.

A.1.1 Problematiche dell'UPS

I LEDs ed i segnali acustici sono un utile strumento per individuare eventuali problemi, osservandone lo stato e/o ascoltandone il tipo di beep è possibile individuare velocemente un eventuale malfunzionamento.

Situazione	Controllo	Soluzione
L'Alimentazione	1. Accertarsi che l'UPS sia	
elettrica è	acceso (premere il	
presente ma il	bottone di Main Switch).	Main Switch.
LED Line ([←]) non	Controllare il cavo di alimentazione.	2. Cambiare il cavo di alimentazione o
è acceso.	alimentazione.	controllare che sia
		propriamente collegato.
		3. Cambiare il fusibile.
II LED Inverter	1. Il voltaggio delle batterie	1. Ricaricare l'UPS per
(⁻ /√) lampeggia 2	è troppo basso.	almeno 24 ore.
volte al secondo		
senza che ci sia		
tensione in uscita. Allarme acustico	Controllare il carico	Sconnettere parte del
	verificando di non essere	Coocutoro parto do
persistente in	in condizioni di overload.	canco.
presenza di una		
corretta		
alimentazione da		
rete.		
Allarme acustico		1. Togliere parte del carico e
per 10 secondi,		riaccendere l'UPS
poi l'UPS si		(condizione di sovraccarico).
spegne.		Soviaccanco).
Nessun LED si	Le batterie sono	1. Lasciare il prodotto sotto
accende nel	completamente scariche.	carica per 24 ore e
pannello frontale.		riprovare.
		2. Chiamare l'assistenza
		tecnica di Atlantis Land.



La durata delle	1.Le batterie non sono 1.Ricaricare l'UPS per 10 ore.		
batterie non è	completamente cariche. 2. Rimpiazzare le batterie		
soddisfacente.	2.Le batterie sono vicine al (come da punto 1.9).		
	termine del loro ciclo di		
	vita.		
L'UPS funziona	1. Controllare la messa a 1. Chiamare un elettricista e		
normalmente ma	terra o provare ad invertire fare controllare l'impianto		
l'indicatore Fault è	il verso della presa elettrico.		
acceso.	elettrica.		

A.1.2 Problematiche del Software Upsilon2000

Situazione	Azione Correttiva
Come Installo	Una volta effettuato l'avvio dell'UPS connetterlo al PC tramite
	il cavo USB in dotazione. Il PC provvederà al rilevamento del
	dispositivo ed alla sua corretta installazione. A questo punto
	inserire il CD col software ed installare Upsilon2000 (usando il
	codice seriale univoco presente sulla custodia del CD).
UPSilon2000	1. Verificare che il cavo sia correttamente connesso.
	2. Utilizzare il cavo fornito nella confezione.
l'UPS. Cosa	3. Aprire il programma, accedere al menù INSTALLAZIONI e
posso fare?	sotto TIPO DI COMUNICAZIONI scegliere Mega(USB).
	Certamente le precisione è soddisfacente per il tipo di
	applicazioni in ambito SOHO. Essendo il dispositivo di tipo
	elettrico (e non elettronico) non può produrre un'accuratezza
rilevazioni	elevata (tolleranze dell'ordine del 5-10% sono pertanto
visualizzate	assolutamente normali).
dal software?	

A.1.3 Batterie e Fusibile

Domanda	Risposta
Cos'è il	E' la durata cui l'UPS può mantenere attivo il carico ad esso
Backup time?	collegato prima che le batterie siano completamente scariche.
	Tale durata, ovviamente, dipende dal tipo di carico.
	Controllare nella sezione alle fine del manuale.
	Le 2 batterie utilizzate in serie sono da 12VDC- 7A/h
batterie sono	nell'A03-S1001.
incluse	Le 2 batterie utilizzate in serie sono da 12VDC- 9A/h
nell'UPS?	nell'A03-S1501.



_	Dipende dal tipo di utilizzo. E' buona norma testare periodicamente l'UPS per controllare lo stato di deterioramento delle batterie. Si raccomanda di sostituire le batterie una volta all'anno.
	Un qualunque negozio specializzato. Chiederle direttamente all'assistenza tecnica di Atlantis Land.
	Staccare innanzitutto il prodotto dalla rete elettrica e sfilare delicatamente l'alloggio portafusibile (identificativo N° 6, paragrafo 1.8). Rimuovere il fusibile e controllare l'integrità del filamento interno. Laddove questo fosse rotto, sostituirlo col fusibile di scorta.
	Nell'alloggio portafusibile è contenuto un fusibile di scorta. Le caratteristiche sono: 10A, 250Vac (A03-S1001) 15A, 250Vac (A03-S1501)
Le batterie consentono una durata non in linea con quanto riportato nella tabella (Backup Time).	prima di arrivare ad un uso ottimale. 3. L'UPS integra un circuito di controllo che evita di scaricare

APPENDICE B: Supporto Offerto

Per ogni problema con l'UPS consultare questo manuale. Molti problemi potrebbero essere risolti cercando la soluzione del problema nell'APPENDICE A. Per qualunque altro problema o dubbio è possibile contattare l'help desk telefonico (02/93907634) gratuito di Atlantis Land (munirsi di serial number e codice prodotto presente sul retro dell'ups) che fornirà assistenza da lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. E' possibile anche utilizzare il fax (02/93906161) la posta elettronica (info@atlantis-land.com).

Atlantis Land SpA Viale De Gasperi 122 20017 Mazzo di Rho(MI) Tel: 02/93907634(help desk)

Fax: 02/93906161

Email: info@atlantis-land.com oppure tecnici@atlantis-land.com (mettere

nell'oggetto il codice del prodotto di cui si chiede assistenza) WWW: http://www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com

ATLANTIS"

OnePower Line Interactive UPS (EN)

Copyright

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be checked by switching the equipment off and on, the user should correct the interference by one or more of the following measures.

- Move the receiving antenna to a different position.
- Move the equipment and receiver apart.
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This manual contains important safety instructions. Please follow all instructions carefully during installation. Read this manual thoroughly before attempting to unpack, install or operate.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Shielded interface cables and AC power cords, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

Caution: To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area, free of conductive contaminants.

Caution: Risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts. Refer servicing to qualified service personnel.



Caution: Risk of electric shock, hazardous live parts inside this UPS can be energized from the battery supply even when the input AC power is disconnected. **Caution:** Risk of electric shock, Battery Circuit is not isolated from AC input, hazardous voltage may exist between battery terminals and ground. Test before touching.

Caution: The UPS is designed to be for use with computer loads only. Do not connect a laser printer to the outlets.

Caution: Do not try to repair the unit yourself, contact your local supplier or your warranty will be void.



1.1 Important Safety Instructions

This manual contains important safety instructions. Please follow all instructions carefully during installation. Read this manual thoroughly before attempting to unpack, install or operate.

1.2 Inspection

Inspect the UPS upon receipt. Notify the carrier and dealer if there is damage. The package is recyclable; save it for reuse or dispose of it properly.

1.3 Package Contents

Make sure that you have the following items:

- OnePower Line Interactive UPS
- CD-Rom with UPSilon2000
- USB cable
- 2 IEC cables
- RJ11 cable
- Fuse [10A/250Vac, A03-S1001] or [15A/250Vac, A03-S1501]
- Manual
- WEEE Instructions
- Warranty


If any of the above items are missing, please contact your reseller.



1.4 Placement

To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area, free of conductive contaminants.

- This UPS system is designed for indoor use only.
- Do not install the UPS under direct sunlight. Your warranty will be void if the batteries fail due to overheating.
- · Install in a temperature and humidity controlled indoor area
- To eliminate any overheating of the UPS, keep all ventilation openings free from obstruction and do not place any foreign objects on top of the UPS. Keep the UPS 15 cm away from the wall.



1.5 Connect the loads

First, connect the UPS with the AC Mains, then plug the loads into the output connectors on the rear of the UPS. To use the UPS as a master "On/Off" switch, make sure that all of the loads are switch "On".



Caution: Do not connect a laser printer to the outlets. These UPS outlets provide battery power and surge protection to the equipment when utility voltage is outside acceptable limits.

1.6 Connect telephone / Network Surge protection and USB

Connect a single line telephone or a 10 base-T / 100 base-T network cable into the RJ-45 / RJ-11 telephone / network surge protection "IN" jack on the back of the UPS. Connect from the "OUT" jack with telephone cable (supplied) or network cabling (not supplied) to a fax modem or network port.

Connect the supplied interface cable to the USB computer interface port on the back of the UPS. Connect to the computer. See software document for installation instruction.



ATLANTIS"

OnePower Line Interactive UPS (EN)

1.7 Operation Test

- Connect the UPS to the wall receptacle.
- 2. Push on the Main Switch to check the Green Line $(\stackrel{\frown}{\smile})$ LED is on.
- 3. Connect your computer equipment with sockets of the UPS and pull off the input power cable of the UPS from the wall receptacle to check the Line ([△]√) and Inverter([¬]/√) LED are flashing every 2 seconds. Meanwhile, please check if alarm buzzer is beeping.
- 4. Try the field working condition by running some application programs on your computer and repeating step.
- 5. Check if the UPS is initiated properly to support continuous operation.

IMPORTANT NOTICE: Plug the UPS into the wall outlet to charge the UPS for over 10 hours before using the UPS.

1.8 Front Panel Explanations

On the front panel You can found 4 LED for an easy diagnostic.



LED	Information
LED Line ([←])	Green LED remains standstill when Utility is normal. Green LED flashes every 2 seconds when the UPS is in Battery charging mode. Green LED remains standstill and simultaneously buzzer alarms continuously when the UPS is in overload condition.
LED Inverter (⁼ /∼)	Yellow LED flashes every 2 seconds and simultaneously buzzer alarms continuously when Utility failure.



Main Switch	To Control on/off the UPS when Utility is normal. To enable "DC-Start" Function when Utility fails. (To enable DC Start properly, you are recommended to connect <80% output load with the UPS only). P.S. Make sure the computer connected to the UPS is switched on before enable the "DC-Start" function. You are not recommended to add some other computer or peripherals after DC-Start function is activated.
Overload LED ()	Red LED remains standstill and simultaneously buzzer alarms continuously when the UPS is in overload condition.
Check Battery LED (A)	Red LED flashes every 0.5 seconds and buzzer alarms every 0.5 seconds when UPS is in battery low condition.



1.9 Rear Panel Explanations



Number	Explanations
1	AC Inlet
2	Backup Outlets: 6 pcs IEC320
3	Computer Interface: USB Type
4	RJ11/RJ45 Jacks: MODEM /LAN Protection
5	AC Fuse Holder. (10A/230Vac on A03-S1001), (15A/230Vac on A03-S1501),
6	Sticker with details on the product.




eplacing the Battery

The Following Precautions Should be Observed When Working on Batteries:


- Remove watches, rings, or other metal objects.
- Use tools with insulated handles.
- Wear rubber gloves and boots.
- Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.

Before beginning the replacing of the battery You have to switch-off all the device and detach AC cable from the wall receptacle.

- 1. Use a cross-type screwdriver to remove the two top cover screws and slide back the cover Please refer to the figures STEP 1 through STEP 3.
- 2. Gently Pull the battery out of the UPS.
- 3. Loosen the black wire from the negative (-, STEP4) terminal and red wire from the positive (+) terminal.
- 4. Connect the battery leads to the new battery (small sparks at the battery connectors are normal during connection).
- 5. Slide the battery into the UPS.
- 6. Close the top cover and fasten two screws then front panel and fasten two screws.
- 7. Dispose of the old battery properly at an appropriate recycling facility.







NOTE: Once the battery is disconnected, the loads are not protected from power outages.



APPENDIX A: TROUBLE SHOOTING

If the UPS is not functioning properly, you can refer first to this chapter for simple troubleshooting before contacting your reseller. This could save you time and effort but if the problem persist, then consult your service provider.

A.1.1 UPS

The LED and the acoustic signals are a profit tool to individualize immediately possible problems

possible problems		
Situation	Check Items	Solution
Mains normal but	1. Is the power switch on?	1. Press Main Switch on.
Line ([←]) LED is	2.Check the Fuse?	2. Change fuse with same
not on.	3. Is the power cord loose?	rating.
		3.Re-connect the power cord properly.
Inverter (⁼ /√) LED	1.Battery voltage is too low.	1.Recharge the UPS for 24
flashes every 2		hours.
seconds but no		
output.		
Alarm buzzer	1. Check the load status	1.Remove some uncritical
beeps		load.
continuously		
when Utility is		
normal.		
Alarm buzzer		1. Remove some uncritical
beeps for 10		load and re-switch on the
seconds, then the		UPS.
UPS is turned off.		
No LEDs display		Contact Atlantis Land.
on the front panel		
•	1. The UPS's battery is weak	1. Charge the battery.
provide expected		2. If the battery is near the end
-	2. The UPS's battery is near	of its service life, you have
baokap tillioi	the end of its service life.	to replace the battery.
The UPS operates		1. Call a qualified electrician in
-	as missing ground or hot to	
normany, but the	as missing ground of flot to	order to correct the building



site wiring fault neutral wire reversal. wiring.
indicator is lit.

A.1.2 Upsilon2000

Situation	Solution
the	Once started the UPS you can connect it to PC through USB cable. At this time the SO detects and installs automatically all drivers. Now you can install UPSSILN2000 on the PC.
find the UPS.	 Check if the cable is properly connected Use the original cable Launch Upsilon2000, then click on INSTALLATION and check that TYPE OF COMMUNICATION is (USB).

A.1.3 Battery and Fuse

Situation	Solution
Backup time	The battery backup time (sometime called battery reserve time or battery autonomy) is the length of time the battery will supply power to the load during a power failure. You can check on the Appendix Backup Time .
Wich type of	2*[12VDC- 7A/h] (A03-S1001)
battery does UPS use?	2*[12VDC- 9A/h] (A03-S1501)
How often do I	Atlantis recommends to replace the batteries once a year.
have to	
change	
battery?	
Where can I	1.please contact Your reseller.
find batteries?	2.please contact directly Atlantis Land.
How can I	Check the fuse to be sure it is not blown or damaged. Also,
check the	make sure the fuse makes good contact and is not loose in
Fuse?	the fuse holder. Ensure that you are using the correct size
	fuse. If you replace the fuse and the UPS again blows the
	fuse, please contact Atlantis Land.
Fuse	[10A, 250Vac](A03-S1001) / [15A, 250Vac](A03-S1001)
specification.	You can found on the rear panel (AC Fuse holder) a fuse.



APPENDIX B: Support

If you have any problems with the UPS, please consult this manual. If you continue to have problems you should contact the dealer where you bought this device. If you have any other questions you can contact the Atlantis Land company directly at the following address:

Atlantis Land SpA Viale De Gasperi, 122 20017 Mazzo di Rho(MI)

Tel: +39. 02.93906085, +39. 02.93907634(help desk)

Fax: +39. 02.93906161

Email: info@atlantis-land.com or tecnici@atlantis-land.com

WWW: http://www.atlantis-land.com



OnePower Line Interactive (FR)



Copyright

Copyright. 2002 est la propriété de cette société. Tout droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quelque en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de notre entreprise.

Non-responsabilité

La présente entreprise n'admet pas de requêtes ni de garantie, explicites ou implicites, au sujet du contenu et de manière spécifique exclue la possibilité de garantie, communicabilité ou adaptabilité pour des finalités particulières. Le logiciel décrit dans le présent manuel est vendu ou concédé en licence "tel quel". Si les programmes devaient présenter des problèmes après l'achat, l'acquéreur (et non pas la présente entreprise, son distributeur ou concessionnaire) est tenu de prendre en charge tous les coûts de manutention ainsi que les coûts dus à des dommages accidentels ou des conséquences dérivants d'un défaut du logiciel. La présente entreprise se réserve en outre le droit de revoir le contenu de cette publication et d'y apporter des modifications de temps en temps, sans obligation d'informer les utilisateurs de ces changements. Nous avons fait tout notre possible afin d'éviter la présence d'erreurs dans le texte, les images, les tableaux présents dans ce manuel et dans le Cd-Rom. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'absence totale d'erreurs et/ou d'omissions, nous vous remercions donc de nous les signaler et vous prions de nous en excuser. Enfin, nous ne pouvons être tenus pour responsables dans quelque perte que ce soit, dommage ou incompréhension à la suite directe ou indirecte de l'utilisation de notre manuel, le logiciel Cd-Rom et/ou disque dur. Toutes les marques ou noms de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou brevetées par leurs propriétaires respectifs.

Marquage CE

Cet appareil, qui appartient à la Classe B peut causer des interférences radio, dans ce cas nous vous invitons à prendre les contre-mesures appropriées.

FCC

Cet appareil est conforme à la quinzième partie des Règles de la FCC (Class B). Son fonctionnement est soumis à deux conditions :

- Il ne doit pas provoquer d'interférences.
- Il ne doit pas subir d'interférences, et notamment pas d'interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement anormal.

Ces limites sont étudiées de manière à assurer une protection correcte contre les interférences en zone résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut

OnePower Line Interactive (FR)

ATLANTIS*

émettre de l'énergie en fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des perturbations des communications radio. L'absence de perturbations ne peut cependant pas être garantie pour une configuration donnée. Si l'appareil perturbe la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour corriger ces interférences :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre le récepteur et l'équipement.
- Brancher l'équipement dans une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio-télévision expérimenté.

ATTENTION

Ce manuel contient des informations importantes à propos de la sécurité. Suivez attentivement les instructions pendant l'installation. Lisez les instructions avant de déballer, installer et mettre en fonction cet appareil.

Pour prévenir les risques de feu ou de choc électrique, installez dans une pièce dont la température et l'humidité sont contrôlées.

Risque de choc électrique: N'enlevez pas le capot. Ne toucher pas le produit lorsqu'il est sous tension. Ne soumettez l'entretien qu'à du personnel qualifié. Les parties actives à l'intérieur de cet UPS peuvent être à de fortes tensions même lorsque l'alimentation secteur est déconnectée. Le Circuit de la Batterie n'est pas isolé de l'entrée secteur, une tension dangereuse peut être présente entre les bornes de la batterie et la terre. Testez avant de toucher.

Attention : Pour garantir l'intégrité et le fonctionnement correct du produit, ne jamais brancher sur la sortie de l' UPS des photocopieuses, imprimantes laser, outils électriques ou une quelconque charge inductive. L'UPS n'est conçu que pour fonctionner avec un ordinateur.

Attention: Dans l' UPS est installé une batterie d'accumulateurs qui est une source d'énergie (à l'intérieur de l'UPS il y a des tensions dangereuses qui sont présentes même éteint).

Attention: N'ouvrez jamais l'UPS pour le réparer, en agissant de cette façon vous risquez une décharge électrique et vous n'aurez plus droit à la garantie. L'UPS peut être réparé uniquement par du personnel qualifié.

Attention: La principale précaution à observer est d'éteindre l'UPS s'il n'est pas alimenté par le secteur, pour éviter le déchargement total des batteries (situations de black-out prolongées).

La garantie de la batterie est d'un (1) an à partir de la date d'achat.

En cas de remplacement de la batterie, il faut suivre ces précautions:

• ne porter ni montre, ni bague ou n'importe quel objet métallique;



OnePower Line Interactive (FR)

- tenir les outils avec du matériel isolant;
- porter gants en gomme et bottes;
- ne pas toucher la batterie avec un objet en métal;

A la sortie de l'UPS il peut y avoir une tension de 220V même lorsqu'il n'est pas connecté au réseau électrique. Ne jamais ouvrir le couvercle.

Ne jamais introduire de liquide à l'intérieur de la machine.

1.1 Introduction

Ce manuel contient d'importantes informations de sécurité. Suivez attentivement les instructions pendant l'installation. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel avant l'installation et la mise en service de votre onduleur Atlantis Land, en vous rappelant que la garantie n'est plus valable si toutes les normes et les prescriptions indiquées dans ce manuel ne sont pas respectées.

1.2 Vérification

Vérifiez l'UPS dès sa livraison. Prévenez le transporteur ou le vendeur en cas de dommages. L'emballage est recyclable.

1.3 Dans la boîte

Une fois ouverte, vous devriez trouver les éléments suivants:

- OnePower Line Interactive UPS 700VA/400W
- CD-Rom avec UPSilon200
- Câble USB
- 2 Câbles IEC
- Câble RJ11
- Fusible de rechange [10A/250Vac, A03-S1001] ou [15A/250Vac, A03-S1501]
- Manuel
- Guide sur le WEEE
- Coupon de Garantie

Si vous constatez qu'un de ces composants manque, merci de vous adressez à votre revendeur.

1.4 Mise en place

Pour prévenir les risques de feu ou de choc électrique, installez dans une pièce dont la température et l'humidité sont contrôlées.

- Cet UPS ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- Ne pas l'installer à un endroit directement exposé au soleil, la garantie serait annulée en cas de surchauffe de la batterie.
- Afin d'éliminer les surchauffes, n'obstruez aucune ouie de ventilation, ne posez aucun objet sur l'UPS et laissez une quinzaine de cms de distance avec le mur.





1.5 Reliez les charges

Connectez en premier l'UPS au secteur, puis branchez les appareils à l'UPS. Pour utiliser l'UPS comme interrupteur "On/Off", veillez à mettre sur "On" tous les appareils.

Attention: Pour garantir l'intégrité et le fonctionnement correct, ne jamais brancher à la sortie de l'UPS des photocopieuses, imprimantes laser, outils électriques ou une quelconque charge inductive. L'UPS n'est conçu que pour fonctionner avec un ordinateur.

1.6 Connectez la protection Téléphone/Réseau et le port USB

Connectez le câble téléphonique ou Réseau 10/100 Mbps dans la prise RJ-45 / RJ-11 "IN" de protection à l'arrière de l' UPS puis à la prise "OUT" le câble vers le Téléphone/Fax ou le réseau.

Connectez le câble USB entre un port USB du PC et l'UPS. Suivez les instructions du manuel du logiciel pour l'installation.





1.7 Opérations de Test

- Connectez l'UPS au secteur.
- Appuyez sur le bouton M/A pour vérifier que la LED Ligne ([△]) est allumée.
- 3. Connectez votre équipement informatique et débranchez l'UPS du secteur afin de contrôler que les LED Ligne (△▽) et Secours (¬✓) clignotent toutes les 2 secondes et que l'alarme émet un signal sonore.
- 4. Vérifiez le bon fonctionnement en utilisant normalement votre ordinateur.
- 5. Vérifiez que votre UPS est bien initialisé pour supporter un fonctionnement continu.

NOTE IMPORTANTE: Avant tout usage, il faut charger l'UPS pendant au moins 10 heures.

1.8 Facade

Sur la facade du produit, 4 Led indiquent l'état de fonctionnement.



LED	Signification
LED Ligne ([←])	Eclairage continu lorsque la fonction est normale. Clignotement toutes les 2 secondes en charge batterie. Eclairage continu et alarme sonore continue en condition de surcharge.
Secours LED (⁻ /√)	Clignotement toutes les 2 secondes et alarme sonore continue en mode Secours.
Bouton M/A	Fonction Marche/arrêt lorsque l'UPS est en mode normal. Pour démarrer le mode Secours (DC-Start). (Attention, il est recommandé de ne pas dépassé une charge d'environ 80%) P.S. Il faut s'assurer que le Pc est en fonction avant de mettre le mode secours (DC-Start), de plus une

ATLANTIS*	OnePower Line Interactive (FR) fois le mode Secours activé, il ne faut pas brancher de nouveau périphérique.
Surcharge LED (🞾)	Eclairage continu et alarme sonore continue en condition de surcharge.
Batterie LED (1)	Clignotement et alarme sonore toutes les 0.5 secondes lorsque la batterie est faible.

1.9 Face arrière



Numéro	Utilisation
1	Alimentation secteur.
2	Prise sortie Secours: 3 x IEC320
3	Interface USB
4	Prise RJ11/RJ45: Protection Téléphone/Fax/Réseau
5	Fusible : (10A/230Vac sur le A03-S1001)



(15A/230Vac sur le A03-S1501)


6


Etiquette.

Changement de Batterie

En cas de remplacement de la batterie, il faut suivre ces précautions:

- ne porter ni montre, ni bague ou n'importe quel objet métallique;
- tenir les outils avec du matériel isolant;
- porter gants en gomme et bottes;
- ne pas toucher la batterie avec un objet en métal;
- •A la sortie de l'UPS il peut y avoir une tension de 220V même lorsqu'il n'est pas connecté au réseau électrique.
 - Debranchez tous les cables reliés à l'UPS. Avec un tournevis cruciforme retirez les 2 vis du dessus glisser le capot. Retirez aussi les 2 vis sous la facade pour faire coulisser la face avant délicatement vers le haut. (Voir les STEP 1 à 3 ci-dessous).
 - 2. Tirez doucement les batteries vers l'extérieur.
 - Déconnectez le câble noir (-, STEP4) puis le câble rouge (+) des bornes.
 - 4. Connectez les cables à la nouvelle batterie (de petites étincelles peuvent se produire aux bornes de la batterie).
 - 5. Glissez la batterie dans l'UPS
 - 6. Repositionnez les panneaux puis les vis.
 - 7. Jetez la vieille batterie dans un endroit approprié (pollution).





ATTENTION: Une fois la batterie déconnectée, la charge n'est plus protégée en cas de coupure de l'alimentation électrique.



APPENDICE A: Problèmes

Lorsque l'onduleur ne fonctionne pas correctement, avant de vous adressez au service après vente, consultez ce chapitre.

A.1.1 Problèmes

Les LEDs et les signaux sonores sont des indicateurs utiles pour déterminer d'éventuels problèmes, en observant l'état et/ou en écoutant les beep il est possible de déterminer rapidement un éventuel mauvais fonctionnement.

Situation	Verification	Solution
Secteur normal	1.Bouton M/A sur Marche?	1. Pressez le bouton M/A.
mais la Ligne LED	2. Controlez le fusible!	2.Changez le fusible par un
([←]) est éteinte.	3. Câble secteur déconnecté?	modèle identique.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3. Reconnectez le câble.
La Secours LED	1. Batterie déchargée	1. Rechargez l'UPS pendant
(⁼ /∿)clignote		24 heures.
toutes les 2		
seconde mais il		
n'y a pas de sortie		
220V.		
Alarme sonore	1.Trop de charge!	1.Retirez des charges peu
continue en		importantes.
utilisation		
normale.		
Alarme sonore		1. Retirez des charges peu
pendant 10		importantes et redémarrez
secondes lorsque		l'UPS.
l'UPS est éteint.		
Aucune LED		1. Consultez la Hot-Line
allumée en face		
avant.		
L'UPS n'assure	1.La batterie vient d'être	1. Chargez la batterie.
plus un temps de	déchargée.	2. Remplacez la batterie.
sauvegarde	2. La batterie est en fin de vie.	
normal.		
L'UPS fonctionne	1.Erreur de câblage de la	1. Un électricien qualifié doit



		,	,
normalement mais	prise murale (Terre non	contrôler et réparer	
l'indicateur de	connectée, phase sur	l'anomalie.	
témoin de réseau	neutre, etc).		
est allumé.			

A.1.2 Probléme avec le Logiciel Upsilon 2000

Situation	Solution
installer le logiciel?	Une fois le raccordement effectué au PC par le câble USB et le logiciel installé, le PC gérera l'UPS. Insérer le CD du logiciel et installer Upsilon 2000, le SN est imprimé sur la pochette du CD.
n'arrive pas à	 Vérifier que le câble est correctement raccordé. Utiliser le câble fourni dans l'emballage. Lancer le programme, dans le menu INSTALLATION puis TYPE DE COMMUNICATION choisir Mega (USB).
	La précision est suffisante pour une application domestique. La précision est de l'ordre de 5 à 10%.

A.1.3 Batterie et Fusible

Question	Solution
Durée du	Durée pendant laquelle l'UPS peut maintenir le bon
secours	focntionnement de la charge avant le déchargement complet
(backup time)	de la batterie. Cette durée dépend évidemment du type de charge. Voir la section à la fin du manuel pour de plus amples détails.
7 I	2*12VDC- 7A/h sur le A03-S1001
utilisée dans l'UPS	2*12VDC- 9A/h sur le A03-S1501
Durée de vie de la batterie	Dépendante de l'utilisation, une bonne règle consiste à tester périodiquement l'état de détérioration de la batterie. Il est recommandé de la remplacer une fois par an.
Où trouver la	1.n'importe quel magasin spécialisé.
batterie?	2. vous pouvez aussi contacter votre distributeur.
Comment vérifier le	Enlever le fusible et contrôler visuellement le filament intérieur (mieux encore, utiliser un contrôleur de continuité).



fusible?	Si le fusible est défectueux le remplacer.		
Qu'elles sont	10A, 250Vac sur A01-S1001		
les	15A, 250Vac sur A01-S1501		
caractéristiques			
du Fusible?			



APPENDICE B: Assistance

Pour tous problèmes ou renseignements vous pouvez contacter la « help desk » téléphonique gratuite d'Atlantis Land qui vous fournira assistance du:

lundi au vendredi de 9.00 à 13.00 et 14.00 à 18.00

Vous pouvez aussi nous contacter par email: tech-fr@atlantis-land.com

Atlantis Land France 57, Rue d'Amsterdam 75008 Paris

Email: tech-fr@atlantis-land.com Site Web: http://www.atlantis-land.fr



Important:

Pensez à consulter notre site Web, pour prendre connaissance d'éventuelles mises à jour du logiciel Upsilon 2000, clauses de garantie, etc...



Technical Features

Model		A03-S1001 A03-S1501				
Power Rating		1000 1500				
Power Rating	(W)	600 900				
INPUT	Voltage:	170-287V				
	Frequency:	50Hz±5%				
OUTPUT	Voltage:		/ 230V(±6%) [INV]			
	Frequency:		(±1%)			
	AVR	Bu	ilt-in			
	Waveform		SineWave			
TRANSFER I			ms (typical)			
EFFICIENCY			ncy Over 80%			
BATTERY	Voltage		/DC			
	Capacity	12V/7.0Ah	12V/9.0Ah			
	Quantity		2			
	Recharge Time		s to (90%)			
	Туре		ee Lead Acid VRLA Type			
INDICATORS	S(4 LED)		Battery Low and Battery			
		Fault co				
PROTECTIO	N	Overload AC Buzzer continuously alarms				
		Overload Inverter UPS shuts down after 10				
		seconds(>110%)				
		Short Circuit INV Input Fuse & Electric Circuit				
		Short Circuit AC Electric Circuit				
		Battery Over-drain Two stages: Controlled Battery Low Warning & Cut Off				
		Modem/Network RJ45 / RJ11				
		Spike Suppression	Meets EN61000-4-5			
		Noise Suppression	Meets EN50991-1			
CONNECTIO	NS	Output 6 x IEC (Battery Power Supplied)				
		Computer USB				
Backup Time		10 to 30 mins for	typical PC Load			
MECHANICA	L Dimensions (WxHxD):	147 x 234 x 360 mm				
	Net Weight(with Battery):	13.5 Kg	16.5 Kg			
ENVIRONME	NTS	Temperature 0°-40° C				
		Humidity 0-95% (non-condensing)				
CERTIFICAT	ION	CE, FCC				



OnePower Line Interactive UPS

A03-S1001						
PentiumIV 3.4 Ghz + LCD 17"						
PentiumIV 3.6 Ghz + LCD 19"						
Server						
2*[PentiumIV 3.4 Ghz + LCD 17"]						
Power Rating(VA)	400	500	600	800	900	1000
Power Rating(W)	240	300	360	480	560	600
Backup Time(minute)	18	13	10	6	5	4

A03-S1501						
PentiumIV 3.6 Ghz + LCD 19"						
Server						
Advanced Server						
3*[PentiumIV 3.4 Ghz + LCD 17"]						
Power Rating(VA)	400	600	800	1000	1200	1500
Power Rating(W)	240	360	480	600	720	900
Backup Time(minute)	26	14	9	6	5	3



Atlantis Land S.p.A.
Viale De Gasperi, 122
Mazzo di Rho – MI – Italy
info@atlantis-land.com
sales@atlantis-land.com